

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM

Số: 06:2024/HĐ

CÔNG TY TNHH HUNG DIEN

Địa chỉ: 345/2 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0903767702

CÔNG BỐ:

Tiêu chuẩn cơ sở số: **TCCS 06:2024/HĐ**

Áp dụng cho sản phẩm: **Thảm nhiệt điện HOT PAD**

Mã kiểu hàng (model): **HM-588**

Sản xuất tại: Hsin Ten Health & Wealth Industry (Hefei) Co., Ltd

669 Chang-jiang Wesr Road, He-fei, An-hui, Trung Quốc.

Chúng tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm theo đúng tiêu chuẩn cơ sở đã công bố trên đây.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 01 năm 2024

TỔNG GIÁM ĐỐC



PAN, TZU-YU

CÔNG TY TNHH HƯNG ĐIỆN

345/2 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

TIÊU CHUẨN CƠ SỞ

TCCS 06:2024/HĐ

THẨM NHIỆT ĐIỆN HOT PAD

Model HM-588

Ban hành lần thứ: 02

Thay thế Tiêu chuẩn cơ sở số: TCCS 01:2021/HĐ

Số: 06:2024/QĐ-HĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 01 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH**Về việc công bố Tiêu chuẩn áp dụng****TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH HƯNG ĐIỆN**

- Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 do Chủ tịch nước công bố ngày 12 tháng 7 năm 2006;
- Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
- Căn cứ Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12 do Chủ tịch quốc hội công bố ngày 21 tháng 11 năm 2007;
- Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
- Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BKHCN ngày 18 tháng 11 năm 2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn;
- Căn cứ theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0309634315, ngày 16 tháng 11 năm 2009.

QUYẾT ĐỊNH:**Điều 1.** Công bố tiêu chuẩn áp dụng

Tiêu chuẩn cơ sở: TCCS 06:2024/HĐ

Áp dụng cho sản phẩm: Thảm nhiệt điện HOT PAD

Mã kiểu hàng: HM-588

Điều 2. Các bộ phận liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu: HC

TỔNG GIÁM ĐỐC

LỜI NÓI ĐẦU

- Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 06:2024/HĐ, áp dụng cho sản phẩm Thảm nhiệt điện HOT PAD (HM-588) do Tổng giám đốc Công ty TNHH Hưng Điền ban hành theo Quyết định số 06:2024/QĐ-HĐ ngày 02 tháng 01 năm 2024 theo nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Trong quá trình áp dụng, Tiêu chuẩn này có thể được sửa đổi, bổ sung, thay thế, thu hồi, hủy bỏ cho phù hợp với thực tế và quy định của pháp luật.

Y
VHA
EN
CH

A. PHẦN KHÁI QUÁT

1. Tên gọi: Thảm nhiệt điện HOT PAD

Mã kiểu hàng (model): HM-588

Nhãn hiệu: SOQI

Tiêu chuẩn cơ sở số: TCCS 06:2024/HĐ

Thành phần: - 01 tấm thảm nhiệt điện;
- 01 điều khiển gắn liền với thảm.

2. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này được áp dụng cho sản phẩm Thảm nhiệt điện HOT PAD (HM-588) do Hsin Ten Health & Wealth Industry (Hefei) Co., Ltd sản xuất tại Trung Quốc, là sản phẩm dùng để giữ ấm cục bộ cơ thể.

B. PHẦN KỸ THUẬT

1. Tiêu chuẩn kỹ thuật

1.1. Thông số kỹ thuật

Tên chỉ tiêu	Tiêu chuẩn
Kích thước (inch):	18.90" x 27.56"
Kết cấu, kiểu dáng:	Xem hình ảnh đính kèm
Điện áp:	AC 220V~240V / 50-60Hz
Công suất tiêu thụ:	230W
Cấu tạo thảm nhiệt điện:	Gồm 4 lớp: (từ trong ra ngoài) - Lớp sợi carbon tạo nhiệt (Sử dụng công nghệ tạo nhiệt êm dịu tiên tiến và an toàn bằng sợi cacbon, giúp duy trì nhiệt độ ổn định mang lại hiệu năng tối ưu) - Lớp sợi giữ nhiệt không dẫn điện - Lớp sợi giữ nhiệt - Vỏ bọc ngoài bằng vải nhung (phù hợp với QCVN 01:2017/BCT, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may)
Phạm vi nhiệt độ:	68°F/20°C ~ 131°F/55°C, mỗi lần nhấn tăng 5°C/9°F
Chế độ thời gian:	Tối đa 60 phút

1.2. Phương pháp thử:

- Theo phương pháp của nhà sản xuất

2. Bao gói, ghi nhãn, vận chuyển, bảo quản**2.1. Bao gói**

- Mỗi tấm thảm và thành phần/phụ kiện kèm theo được đóng gói trong 01 hộp giấy.

2.2. Ghi nhãn

- Nội dung ghi nhãn không trái với Nghị định 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa.
- Trên mỗi sản phẩm có đầy đủ các thông tin: Tên hàng hóa; Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa; Xuất xứ hàng hóa; Năm sản xuất; Thành phần; Thông số kỹ thuật; Hướng dẫn sử dụng; Thông tin cảnh báo an toàn (nếu có). (Xem nội dung nhãn phụ hàng hóa đính kèm).

2.3. Vận chuyển

- Sản phẩm có thể được vận chuyển bằng: máy bay, container, xe tải thùng.

2.4. Bảo quản

- Để nơi khô ráo, bảo quản ở nhiệt độ thường, tránh va đập mạnh.

C. PHẦN THÔNG TIN BỔ SUNG**1. Hướng dẫn sử dụng, Thông tin cảnh báo an toàn, Hướng dẫn bảo quản (Xem Hướng dẫn sử dụng đính kèm)****2. Thời hạn sử dụng**

- Bảo hành: 01 năm.

3. Tổ chức chịu trách nhiệm về hàng hóa

Sản xuất tại: HSIN TEN HEALTH & WEALTH INDUSTRY (HEFEI) CO., LTD.


Đ/C: 669 Chang-jiang West Road, He-fei, An-hui, Trung Quốc.

Nhập khẩu và phân phối bởi: CÔNG TY TNHH HUNG ĐIỀN


Đ/C: 345/2 Trần Hưng Đạo, P. Cầu Kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Kết cấu, kiểu dáng sản phẩm

THẨM NHIỆT ĐIỆN HOT PAD (model HM-588)



SƠ ĐỒ CẤU TRÚC SẢN PHẨM



Nội dung nhãn phụ hàng hóa

Tên hàng hóa: **Thảm nhiệt điện HOT PAD**

Mã kiểu hàng: **HM-588**

Tháng sản xuất (MM/YYYY):/.....

Kích thước (Inch): 18.90" x 27.56"

Thông số kỹ thuật: Điện áp: AC220-240V / 50-60Hz; Công suất tiêu thụ: 230W; Phạm vi nhiệt độ: 68°F/20°C ~ 131°F/55°C

Thành phần chính: Vải bọc nhung, lớp gia nhiệt sợi gốm, lớp giữ ấm cách điện vải không dệt, lớp làm nóng sợi carbon, dây và đầu cắm điện, remote điều khiển,...

Hướng dẫn sử dụng: **Bước 1:** Bật nút nguồn, thời gian mặc định là 15 phút và nhiệt độ là 20°C/68°F. **Bước 2:** Cài đặt nhiệt độ (20-55°C hoặc 68-131°F), mỗi lần nhấn nút tăng nhiệt độ sẽ tăng 5°C/9°F, và mỗi lần nhấn nút giảm nhiệt độ sẽ giảm 5°C/9°F. **Bước 3:** Cài đặt thời gian, mỗi lần nhấn nút tăng thời gian sẽ tăng lên 1 phút, nếu nhấn giữ nút tăng thời gian sẽ tăng lên 5 phút/lần và được thiết lập tối đa là 60 phút. Mỗi lần nhấn nút giảm thời gian sẽ giảm đi 1 phút. Nếu nhấn giữ nút giảm thời gian sẽ giảm 5 phút/lần. Khi hết thời gian, bộ điều khiển sẽ tự động ngắt điện. **Bước 4:** Khi các cài đặt đã hoàn tất, bộ điều khiển sẽ tự động khóa sau 5 giây, mở khóa bằng cách nhấn giữ bất kỳ 1 nút chỉnh thời gian hoặc nhiệt độ trong 1 giây.

Thông tin cảnh báo an toàn: Không gấp sản phẩm khi đang sử dụng. Không sử dụng trong môi trường có độ ẩm cao hoặc khi bề mặt sản phẩm đang ướt. Không dùng cho những người cần sự giám sát đặc biệt (về sức khỏe) trừ khi đã được bộ phận có chuyên môn chỉ định sử dụng. Không phơi sản phẩm dưới ánh nắng trực tiếp, đặt trên lò sưởi hoặc dưới bàn là để tránh làm hỏng dây dẫn nhiệt. Tránh xa các vật sắc nhọn. Không sử dụng cùng với các thiết bị sưởi khác. Không hút thuốc hoặc dùng các thiết bị có thể gây cháy lúc sử dụng.

Hướng dẫn bảo quản: Không sử dụng sản phẩm có chứa benzen hoặc hóa chất để tẩy rửa; nên lau bằng nước và lau khô bằng vải sạch. Ngắt nguồn điện khi không sử dụng. Luôn để ở nơi khô ráo và không đặt các vật nặng lên trên.

Nguồn gốc xuất xứ: Trung Quốc

Sản xuất tại: HSIN TEN HEALTH & WEALTH INDUSTRY (HEFEI) CO., LTD.

Đ/C: 669 Chang-jiang Wesr Road, He-fei, An-hui, Trung Quốc.

Nhập khẩu và phân phối bởi: CÔNG TY TNHH HƯNG ĐIỀN

Đ/C: 345/2 Trần Hưng Đạo, P. Cầu Kho, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Hướng dẫn sử dụng

THẨM NHIỆT ĐIỆN HOT PAD (Model HM-588)

1. Hướng dẫn sử dụng

Bước 1:

- Bật nút nguồn. Khi phát ra tiếng Tít nghĩa là nguồn điện được kết nối.
- Nhấn nút “” và để khởi động
- Tất cả các chức năng sẽ hiện thị trên màn hình LCD khoảng 3s. Thời gian mặc định là 15 phút và nhiệt độ là 20°C/68°F

Bước 2:

- Chọn nút “” để cài đặt nhiệt độ (20-55°C hoặc 68-131°F).
- Mỗi lần nhấn nút “C”, nhiệt độ sẽ tăng 5°C / 9°F, và mỗi lần nhấn nút “”, nhiệt độ sẽ giảm 5°C / 9°F.

Bước 3:

- Chọn nút “ T+ ” và “ T- ” để cài đặt thời gian
- Mỗi lần nhấn nút “T+”, thời gian sẽ tăng lên 1 phút. Nếu nhấn giữ nút “T+”, thời gian sẽ tăng lên 5 phút/lần và được thiết lập tối đa là 60 phút. Mỗi lần nhấn nút “T-”, thời gian sẽ giảm đi 1 phút. Nếu nhấn giữ nút “T-”, thời gian sẽ giảm 5 phút/lần. Khi thời gian được thiết lập tối đa, bộ điều khiển sẽ tự động tạm ngắt điện.

Bước 4:

- Khi “sbb” xuất hiện trên màn hình LCD thì sản phẩm đang ở chế độ tạo nhiệt. Ngược lại, sản phẩm đang ở chế độ làm mát.
- Khi các cài đặt đã hoàn tất, bộ điều khiển sẽ tự động khóa sau 5 giây và “A” sẽ xuất hiện trên màn hình. Nhấn bất kỳ 1 nút chỉnh thời gian hoặc nhiệt độ trong 1 giây sẽ mở khóa bộ điều khiển và dấu “^” xuất hiện trên màn hình.

2. Thông tin cảnh báo an toàn (Vui lòng đọc kỹ):

- Tránh xa tầm tay của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ;
- Không gấp sản phẩm khi đang sử dụng;
- Không sử dụng sản phẩm trong môi trường có độ ẩm cao hoặc khi bề mặt sản phẩm đang ướt;
- Không dùng sản phẩm cho những người cần sự giám sát đặc biệt (về sức khỏe) trừ khi đã được bộ phận có chuyên môn chỉ định sử dụng;
- Không phơi sản phẩm dưới ánh nắng trực tiếp, đặt trên lò sưởi hoặc dưới bàn là để tránh làm hỏng dây dẫn nhiệt;
- Không sử dụng sản phẩm cùng với các thiết bị sưởi khác;

- Không hút thuốc hoặc dùng các thiết bị có thể gây cháy lúc sử dụng sản phẩm;
- Không làm hỏng hoặc kéo hay buộc dây nguồn;
- Không kết nối với điện áp và dòng điện không phù hợp yêu cầu sản phẩm;
- Giữ cho phích cắm, cổng cắm và sản phẩm khô ráo trong quá trình sử dụng;
- Cắm đến gần nguồn lửa, chất lỏng ăn mòn và các môi trường bất lợi khác;
- Tránh xa các vật sắc nhọn để không làm hỏng sản phẩm;
- Trong quá trình vận chuyển và sử dụng, không gấp lại các vị trí khi còn nóng.

3. Hướng dẫn bảo quản:

- Không sử dụng sản phẩm có chứa benzen hoặc hóa chất để tẩy rửa; nên lau bằng nước và lau khô bằng vải sạch;
- Ngắt điện thắm nhiệt khi không sử dụng;
- Luôn để thắm nhiệt ở nơi khô ráo và không đặt các vật nặng lên trên;
- Không được tự ý tháo rời thiết bị để tránh xảy ra sự cố;
- Không tự ý sửa chữa hoặc sửa chữa không đúng cách.

4. Các vấn đề thường gặp và biện pháp khắc phục:

- Trước khi mang sản phẩm đến công ty để bảo dưỡng, vui lòng xem lại danh mục cần kiểm tra dưới đây:

Vấn đề	Danh mục cần kiểm tra
Không có âm thanh thông báo khi mở máy.	✓ Kiểm tra ổ cắm trên tường. ✓ Kiểm tra phích cắm của thiết bị xem có hỏng không. ✓ Chỉnh lại phím °C cho cài đặt Nhiệt độ. ✓ Chỉnh lại phím T+ / T- cho cài đặt Thời gian.
Thiết bị không hoạt động theo chương trình cài đặt.	✓ Chờ 5 giây để thiết lập lại hoặc biểu tượng Khóa hiển thị trên màn hình. ✓ Thiết lập lại quy trình. ✓ Nhấn giữ phím bất kỳ trong 1 giây và theo dõi.
Phím cài đặt nhiệt độ / thời gian không hoạt động	✓ Kiểm tra xem nguồn điện có được kết nối chưa. ✓ Rút phích cắm của thiết bị trong 2 phút sau đó kết nối lại nguồn điện, nếu tình trạng vẫn tiếp diễn, hãy gọi cho công ty để được hỗ trợ.
Màn hình LCD hiển thị khác thường khi mở máy	✓ Nếu phát hiện bất kỳ vấn đề nào khác không được liệt kê trong bảng trên, vui lòng liên hệ công ty để được hỗ trợ.